Система диагностики и статистики ATC DRX-4. (руководство пользователя)

I. <u>Техническая информация.</u>

1. Аппаратные средства



Сбор информации от АТС производится персональным компьютером (ПЭВМ, ПК). Для этого ПК линией связи (RS-232) соединен с любым из 4 модулей GNS. Обработанная ПК информация поступает через локальную сеть (LAN) на компьютер пользователя, либо через модем. В качестве сетевого протокола используется IP, что позволяет пользователю находится географически в любой месте, где есть доступ к сети TCP/IP.

2. Программные средства

2.1 Основные положения

В качестве операционной системы системы сбора данных используется FreeBSD-4.9, являющаяся разновидностью Unix-системы. Функционально программное обеспечение (ПО) реализующее обработку данных полученных от АТС можно представить на рис. 2 Сервер коммуникаций непосредственно работает с портом RS-232, к которому подключена линия связи DRX-4. С другой стороны он прослушивает запросы от других серверов которым

необходим сеанс связи с DRX-4.

<u>Диспетчер задач</u> позволяет или запрещает доступ серверов диагностики или статистики к серверу коммуникаций. Он разделяет по времени доступ к серверу коммуникаций.

<u>Сервер диагностики</u> посылает запросы на диагностику к АТС через диспетчер задач. <u>Сервер статистики</u> посылает запросы на сбор статистических данных к АТС через диспетчер задач.

<u>Сервер баз данных</u> хранит информацию полученную от серверов диагностики и статистики по результатам их запросов к ATC DRX-4.

<u>WWW-сервер</u> обрабатывает запросы пользователей на получение той или иной информации, формирует в связи с этим собственные запросы к **серверу баз данных** и выводит в удобной для пользователей форме ответы на запросы. Подключение к **WWW-серверу** может происходить через любой TCP/IP канал – в LAN либо через модемное соединение.



WWW-сервер позволяет получать необходимую информацию многим пользователям.

Все сервера реализованы в виде одной или нескольких программ взаимодействующих друг с другом.

2.2 Запуск системы системы сбора данных.

ПК системы сбора данных должен быть подключен к локальной сети, а также через порт COM1 линией связи к ATC DRX-4, через COM2 к модему. Модем должен быть настроен на прием входящих вызовов, скорость порта 38400 bps.

При включении ПК системы сбора данных все сервера запускаются автоматически. Приблизительно через 10-15 с система готова к работе. Если запуск осуществляется **первый** раз то необходимо подготовить ATC DRX-4 для ввода команд извне. Для этого необходимо:

 Произвести удаленное соединение с сервером коммуникаций с любого компьютера при помощи эмулятора терминала с эмуляцией VT-220 и с возможностью работы по telnet протоколу. Порт TCP назначенный для сервера коммуникаций 8080 для данной системы. IP-адрес сервера коммуникаций 192.168.1.251 (LAN) либо 192.168.3.1 (через модем) для данной системы.

```
2) Нажать СТRL и \ одновременно.
Должно появиться:
Password:
Ввести terminal нажать клавишу ENTER
Должно появиться:
->
Ввести login нажать клавишу ENTER
Должно появиться:
Username:
Ввести system нажать клавишу ENTER
Должно появиться:
Password:
Ввести system нажать клавишу ENTER
Должно появиться:
>
```

Соединение можно сказать установлено. Теперь нужно нажать CTRL и А одновременно

чтобы разсоединиться с сервером коммуникаций. Примечание: если сразу не удалось соединиться с сервером коммуникаций – то попытайтесь это сделать чуть позже, так как вероятнее всего сервер коммуникаций вошел во взаимодействие с диспетчером задач и ВАМ доступ запрещает. Если ни разу не удалось соединениться с сервером комммуникаций то проверьте исправна ли вообще (локальная) сеть для этого введите из командной строки например программы FAR команду: ping 192.168.1.251 (для LAN) или ping 192.168.3.1 для модемного соединения. Если в ответ на ВАШу команду приходит сообщение:

ping 192.168.2.251

Обмен пакетами с 192.168.2.251 по 32 байт:

Время ожидания запроса истекло. Время ожидания запроса истекло. Время ожидания запроса истекло. Время ожидания запроса истекло.

```
Статистика Ping для 192.168.2.251:
Пакетов: послано = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс
```

Это говорит о том что ВАШ (пользователький компьютер) не видит сети. Необходимо обратиться к администратору сети. Если же он выдает что-то наподобии:

ping 192.168.2.251

Обмен пакетами с 192.168.2.251 по 32 байт:

Ответ от 192.168.2.251: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.2.251: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.2.251: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 192.168.2.251: число байт=32 время<10мс TTL=128

```
Статистика Ping для 192.168.2.251:
Пакетов: послано = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс
```

Это говорит о том что ВАШ (пользователький компьютер) видит удаленную систему. Необходимо обратиться к администратору сети для корректной настройки **telnet** вашей программы (эмулятор терминала). Хочу подчеркнуть что telnet должен настраиваться не на 23 порт а на 8080.

Если ВЫ уверены что программа эмулятор терминала работает верно, то остается лишь перезагрузить систему подсоедененную к DRX-4.

(Одновременное нажатите клавиш CTRL-Alt-DEL).

II. Пользовательская информация.

1. Рабочее место пользователя.

Пользователь должен иметь компьютер подключенный к LAN, монитор поддерживающий разрешение 1024х768, звуковую карту. В качестве операционной системы: любая ОС работающая в графическом режиме: Windows9x, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD, Solaris, IBM OS/2 и т.д.

По сути необходимым требованием является наличие Internet обозревателя. Для семейства Windows это **Microsoft Internet Explorer** (IE) версии 4.0 или выше. Для Unix-подобных систем рекомендую браузер **Mozilla**. Звуковая карта нужна только для вывода звукового сообщения в случае возникновения аварий.

2. Подключение пользователя к системе.

Необходимо настроить ВАШ Internet обозреватель на доступ к WWW-серверу. Будем рассматривать IE и Mozilla в качестве Internet обозревателя. Адрес для доступа к системе сбора информации: 192.168.2.251 – при подключении через LAN или 192.168.3.1 при модемном соединении. (Примеры именно для модемного соединения)

В адресную строку нужно ввести этот адрес и нажать ENTER например:

	_	\Rightarrow	. 🐼	\$		Q	*	3	-		EV7	
Назад		Вперед	Остановить	Обновить	Домой	Поиск	Избранное	Журнал	Почта	Печать	Правка	

Рис.3

Должна открыться страничка:

DRX4	private pages	- Microsoft Inte	rnet Explorer -	[Автономн	ая работа]								
<u>Ф</u> айл	Правка Вид	<u>И</u> збранное	Сервис Справ	ка									
<⊱ Назад	. ⇒ Влере	а Останови	🔔 ть Обновить	 Домой	Э Поиск	<u>)</u> Избранное	Э Журнал	↓ Почта	ј Печать	1297 Правка	•		
Адрес 🦉	http://192.168	3.3.1/										•	<i>с</i> ∂Пере
Pow (Apa	ered by ache+Pe	ligor Lun erl+MyS	ц Стат Диан Nyov for QL+C)	иветству истик ности Tavric	уем Вас в <u>а соед</u> <u>ка АТ</u> heskiy	а системе о <u>инений</u> С 7 <u>RUS (</u> 0	бработки <u>i ATC</u> Omskel	информа lecom)	uput ATC	DRX-4!			
				18		10.00				1			

Рис 4.

3. Получение информации по статистике.

Выберите (рис.4) <u>Статистика соединений АТС</u> Откроется окошко (см рис. 5) Сервер обработки статистики приветствует ВАС!



Исходящие разговоры Входящие местные разговоры Поиск по вызываемому номеру Междугородние разговоры и сервисные услуги Международные разговоры

Powered by Igor Lunyov for Tavricheskiy RUS (Omskelecom) (Apache+Perl+MySQL+C)

Рис. 5

Отсюда нужно выбрать статистику по любому виду соединений.

К примеру возьмем <u>Исходящие разговоры</u> появится форма в которую нужно заполнить например (рис 6)

Statistika DRX-OUTPUT - Microsoft Internet Ex	lorer				
<u>Файл Правка Вид И</u> збранное С <u>е</u> рвис <u>С</u> п	завка				
↔ → → ∞ Назад Вперед Остановить Обновит	алан боло та бала алан бала ал Балан бала алан бала а	🍏 🛃 • Журнал Почта	🎒 Печать	1297 Правка	•
дарес 🛃 http://192.168.3.1/out.html					<u>•</u> c
Не исп	ользуйте статистику исходящ	их разговоров в лич	ных целя:	e!	
	Статистика исходя	нщих разгово	ров.		
	Заполните пожа	луйста форму.			
	С номера: 21636]	Іо номер: 21636			
	С да	гы:			
	Число: 14 Месяц Н	оябрь 💌 Год: 20	5		
	По да	ату:			
	Число: 15 Ме	сяц Ноябрь 💌			
	Расчет	Очистить			

рис. 6

Нажав кнопку Расчет получим такую картину:

у н , п азад Влер	ред Останов	🤪 вить Обновит	Гаї ъ Домой	🔍 🏄 Поиск Избранно	©9 е Журнал	Ц <u>⊿</u> .▼ Почта	Печать	ж Правка	٣		
e 🙋 http://192.1	68.3.1/cgi-bin/DR	X/STAT/stat.pl								• 6	≥п∈
			Отце	r no uevous	IIIIIM naar	opon	ow.				
			Orac	по исходя	щим разі	овор	awı.				
			Вхолни	ле ланные: С ном	ера 21636 по н	омер 21	636				
				С даты 14/11/2005	по дату 15/11/	/2005					
	N/n	Абонент А	Абонент Б	Год-Месяц-Числ	о Час:Минут	а:Секун	ща Продо	лжителы	ность		
	1	21636	22641	2005-11-14	07:27	7:54		15			
	2	21636	22641	2005-11-15	07:29):18		5			
	3	21636	8770	2005-11-15	09:25	5:49		1186			
	4	21636	8770	2005-11-15	09:52	2:05		459			
	5	21636	8770	2005-11-15	12:26	5:32		469			
	6	21636	8770	2005-11-15	12:49):56		227			
	7	21636	21166	2005-11-15	14:00):16		114			
	8	21636	21580	2005-11-15	14:02	2:19		20			
	9	21636	825121166	2005-11-15	14:03	3:25		10			
	10	21636	21166	2005-11-15	14:04	1:41		216			
	11	21636	21580	2005-11-15	14:08	3:52	i i	24			
	12	21636	21166	2005-11-15	14:09):44		203			
	13	21636	21648	2005-11-15	15:27	7:54		43			

Рис.7

Таким же образом можно получить информацию по любым видам разговоров.

4.Получение информации по диагностике

В режим диагностики АТС можно подключиться 2-мя способами:

- а) Из главного окна (рис 4)
- b) Сделать ярлычок на рабочем столе с указанием адреса (в нашем случае): <u>http://192.168.2.251/cgi-bin/DRX/DIAG/diag.pl</u> (соединение LAN) <u>http://192.168.3.1/cgi-bin/DRX/DIAG/diag.pl</u> (соединение модемное)

Если режим диагностики с экрана (можно просто с	и должен по свернуть). В	стоянно ра нимание:	ботать то на олном	необхо польз	димо э овател	то окошко не удалят ьском месте	Ъ
желательно не более одн	іого окна д	иагностик	и иначе і	в случа	е авар	ий могут возникати	D
проблемы с выводом зв	уком!			·	1	·	
При отсутствии аварий бу	удет информ	иация тако	го вида:				
Состояние диагностики ATC DRX-4 - Microsoft Inte	ernet Explorer						
<u>Файл Правка Вид И</u> збранное С <u>е</u> рвис <u>С</u> правка	3						
🗘 🦆 🧼 🧭 🗭 Назад Вперед Остановить Обновить	Сараной Поиск	Избранное Журн	ал Почта	 Печать	Правка		
Aapec 🛃 http://192.168.3.1/cgi-bin/DRX/DIAG/diag.pl						💌 🧬 Переход	
	Окно диа	ГНОСТИКИ 2	ATC DRX	-4			
Показать все аварии:							
%МОН-₩-Отсутствие аварий в нодуле(-яж)							
						Thu Nov 17 13:27:5	

Рис.8

При возникновении аварии на АТС окошко изменится например так:

🎒 Состоя	ние диагност	ики АТС	C DRX-4 - I	licrosoft Ir	nternet Explo	orer								_ 8 ×
<u>Ф</u> айл	<u>П</u> равка <u>В</u> ид	Избра	нное С <u>е</u> ра	вис <u>С</u> прав	жа									
↓ Назад	• ⇒ Впере,	a Öc	 тановить 	Обновить	Са Домой	() Поиск	Избранное	🎯 Журнал	Г <mark>⊿</mark> • Почта	Д Печать	Г Правка			
🛛 Дарес 🦉	http://192.168	.3.1/cgi·bi	in/DRX/DIA(G/diag.pl								•	🔗 Переход	Ссылки »
					Окі	ю диа	агности	ки А	IC DRX	(-4				<u>×</u>
Показаз	гь все ава	рин :		список а	варий мо;	пуля								
Дата: 1	17-11-2005				Вреня:	13:45:4	10		Стр.: 1					
Номер в	модуля : О	31												
Авария	(платы) н	а слот	e 17, -:	≫ : Coc	тояние п	аты кан	талов ТЧ 4	W-IST :	- (МАЖОР)		► II ■	Thu Nov ∫ ₩ ≪ → →	17 13:48:4 ⊑ │ ☵ │❹ _	0 2005
														7
🧉 Готово												🔮 Инто	ернет	
👧 Пуск	Microsoft	Word •	five - P.	aint	😰 Удаленн	ый дос	🛃 Состояние	циаг 🙋	Отображение а	🏼 🥔 Опи	сание ав	N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10))))	13:49

Рис 9.

Кроме этого появятся еще 2-окошка с детализацией аварий: Описание аварий (рис 10) и Отображение аварийного слота. (рис 11).

По мере прекращения аварий эти 2-окошка исчезнут. Но когда авария существует эти окошки будут постоянно появляться даже если ВЫ их удалите.

По сути оба эти окошка детально показывают какие связи нарушены в результате аварии, и где искать аварийную плату на стативах.



Рис 10.



Рис 11.

На рис 11 показано расположение платы где произошла авария. Для того чтобы в случае возникновения аварии оба эти окошка правильно выдавали информацию необходимо заранее произвести соответствие конфигурации стативов внутри программы и конфигурации АТС.

5. Конфигурация стативов с системе обработки информации:

Для этого необходимо (рис 4) выбрать пункт Диагностика АТС





Рис 12 Выбрать Конфигуратор откроется окошко:



Рис 13

Необходимо отметить номер статива и нажать на кнопку с изображением статива. Появится изображение статива. (рис 14) Теперь можно произвести конфигурацию статива путем добавления удаления плат, а также описания функций которые выполняет та или иная плата.

нфи эйл	гурац Прави	ияста а <u>В</u> и	тива- ид <u>И</u> а	Місто збранно	soft In De C <u>e</u>	ternet pвиc	Explor Cnpas	er ika)	0		<i></i>		R .		<i>(=</i> b		847					
asao asao	T http://	Briep	ред 0001/	Оста	ору /р	Сбно АG Jata	Ц юить	Дом	Г ОЙ	Пои	қ ск	<u>*</u> Избран	ное	Журна	n	Почта	1	_ ⊒ ∦ Печать	П	равка	Ŧ		ন্থ		16
	j nap./	7132.11	50.3.17	-gi-bin/t		Advsta	uv.pi																<u> </u>	переход	
											C	тати	ie N3												4
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	MXC	21	DTC	GNS	FRG	
	_	_																		Formation					
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	U	U	U	M		D	G	Р	
												-		-											
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	4	4	U	М	-	-		-	
																		×							
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	U	U	U	М	4	D	-	Р	
_	_	_																							
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	4	4	U	M	-	-	19-19 19-19		
	_													<u> </u>											
												Смен	аста	тива											
отово Ічск	I RW	Microso	ift Wo	🕞 y	даленн	ый[[<u>ها</u> Ko	нфигч					{C:\dist	:s\mo	S M	ozilla (E	Build						Интерна	er Osfield -	-
: 14	4]																			

Нажав на ту или иную кнопку можно произвести описание того или иного слота, удаление платы со слота или добавление платы в слот. Кнопки на черном фоне говорят что слот не занят. Пример редактирования слота 20 полка 0 (рис 15):



Рис 15

Нужно заполнить форму, затем нажать кнопку Записать!.

Если сюда попали ошибочно то нажать на левую верхнюю кнопку обозревателя "НАЗАД" Если конфигурирутся платы DTC-60 то для того чтобы каждому потоку (из 2-х) присвоить свою идентификацию введите их через символ | .

Например 1-поток Ильинская 2-поток Сакмарская. Вводим Ильинская Сакмарская При отсутствии какого либо потока, будет в окне описания аварий конкретно указано какой населенный пункт остался без связи. Конфигурацию должен производить только работник отвечающий за ATC!

6. Протоколирование аварий.

Система обработки информации ведет протокол всех аварий возникающих в АТС. Чтобы просмотреть когда и какие аварии возникали необходимо (рис 12) выбрать Пункт <u>Протокол аварий</u> далее остается выбрать интересующую ВАС дату либо просмотреть все аварии за время работы системы обработки информации.

7. Удаленный доступ к системе обработки информации через модемное соединение.

Практически ни чем не отличается от доступа в сеть Интернет через модем. Разница только в том что номер телефона, а также имена и пароль будут отличатся. Протоколы защиты РАР, СНАР. Протокол канального уровня РРР. Адрес всех ресурсов системы обработки информации для данной задачи 192.168.3.1. Внимание: если ВЫ планируете использовать этот тип соединения необходимо позаботиться о защите от злоумышленников доступа к АТС. Например это можно сделать средствами самой АТС обеспечив доступ к данному номеру только с определенных номеров.

8. Терминальный режим работы с АТС

Если необходимо работать с АТС в том же режиме как обычный терминал (штатный режим DRX-4), то необходимо иметь эмулятор терминала (в данном случае VT-220), который может работать через сеть TCP/IP по протоколу telnet. Таким образом можно находится где угодно и как угодно далеко, при этом производить все необходимые работы на АТС. В данной разработке TCP порт для telnet протокола не 23 а 8080. Необходимо запомнить что если BЫ производить какие либо работы в таком режим – приостанавливается сбор статистических данных и работа диагностики. Также необходимо запомнить, что после окончания всех работ в терминальном режиме, нельзя производить штатного разсоединения с АТС (команда logoff), иначе придется заново производить диалог установления связи так же как и при первом запуске. У BAC может не сразу произойти telnet соединение так как **сервер диагностики** или **статистики** производит свою работу. Поэтому имейте этого ввиду. Для разсоединения используйте одновременное нажатие клавиш. Ctrl и A. На (рис. 16) показана работа в терминальном режиме при помощи программы AlphaCom через сеть Интернет с удаленной станцией DRX-4. Производится администрирование.



Рис 16.

(Конечно же поработав в данном режиме, чтобы дать возможность работать **серверам** диагностики и статистики необходимо, в частности в этом окне, нажать клавишу End затем одновременно Ctrl и A).

Ну Вот практически и ВСЕ. С уважением Лунев Игорь Анатольевич Телефоны для связи 8 (38151) 2-16-36 8 (905) 923-15-11